

Instruções de operação das ferramentas de configuração do Bluetooth

Observações:

1. Definir o nome do Bluetooth não pode exceder 20 bytes.
2. As configurações de senha de emparelhamento Bluetooth não podem ter mais de 10 bytes.
3. Selecione a versão da impressora e o tipo de dispositivo Bluetooth, e você pode obter as informações na página de autoteste da impressora.
4. Ao usar essa ferramenta, verifique se o dispositivo Bluetooth está em um status desconectado.
5. certifique-se de que o IP da impressora e do computador estejam no mesmo segmento de rede.

Essa ferramenta pode configurar as funções relacionadas das nossas impressoras MINI Bluetooth:

1. modificar o nome do dispositivo Bluetooth;
2. modificar e consultar a senha de emparelhamento do dispositivo Bluetooth;
3. modificar e consultar a taxa de transmissão Bluetooth;
4. IP da impressora, gateway, máscara de sub-rede, endereço MAC, cortador, campainha, restaurar a configuração padrão de fábrica padrão de fábrica, impressão de página de autoteste, nível de densidade de impressão e modo de impressão.

Instruções conforme mostrado na figura :

Printer Tools

Interface Setting 1
Port: Baud Rate: 2 Printer IP:

Function Set
Version choice:
BI position:
Bluetooth name set:
Pairing password set:

Baud rate:

 3

Printer internet
IP:
Subnet mask:
GateWay:
MAC:

Function Set
Print Mode:
Beep Set:
Cutter Set:
Print Density:
Serial Baud:
Font Set:

EXIT 4

Explain:
1. Set the bluetooth name can not exceed 20 bytes.
2. password setting can not be more than 10 bytes.
3. The bluetooth device disconnected state.
4. Z0X: from Z01 to Z04; XX: Random two Alphabets.
5. You can get the version from the selftest page.

Passo 1:

Definir porta , por favor, escolha “USB”, a impressora padrão de fábrica com cabo USB padrão;

Passo 2:

Clique em “Conexão”;

Passo 3:

1. de acordo com a página de autoteste da impressora, selecione a versão da impressora e o Bluetooth tipo de dispositivo;
2. De acordo com a necessidade de configurar o nome da impressora Bluetooth, entre na caixa de diálogo, determine a definição do nome e, em seguida, clique em “Name set” (Definir nome);
3. de acordo com a necessidade de configurar a senha de emparelhamento da impressora Bluetooth, insira na caixa de diálogo De acordo com a necessidade de configurar a senha de emparelhamento da impressora Bluetooth, insira-a na caixa de diálogo, confirme-a após definir a senha de emparelhamento e clique em “password set” (definir senha). Se quiser consultar a senha de emparelhamento, clique em “Pairing password query” (Consulta da senha de emparelhamento);
4. de acordo com a necessidade de configurar a taxa de baud do Bluetooth. determinado para definir a taxa de baud, clique em “baud rate set” (definir taxa de baud), se quiser consultar se a configuração da taxa de baud está correta, clique em “baud rate query” (consulta da taxa de transmissão);

Passo 4:

Após a conclusão da janela “Exit” (Sair), você pode desligar a ferramenta;

As instruções de operação dos parâmetros relevantes modificam o IP e as funções da impressora.

The screenshot shows the 'Printer Tools' application window. It has a title bar and a menu bar. The main area is divided into several sections. At the top, there's a 'Interface Setting' section with a 'Port' dropdown set to 'Ethernet' (circled with a red line and labeled '1'), a 'Baud Rate' dropdown set to '115200', a 'Disconnection' button (circled with a red line and labeled '2'), and a 'Printer IP' field set to '192 . 168 . 1 . 100'. Below this is a 'Function Set' section with a 'Version choice' dropdown set to '58.C/E-ZOX-XX', a 'BT position' dropdown set to 'BT Position1', and buttons for 'Name Set', 'Password Set', 'Password Query', 'Baud rate' (set to '9600'), 'Baud Rate Set', 'Baud Rate Query', and 'Hex Send'. To the right is a 'Printer internet' section with fields for 'IP' (192 . 168 . 1 . 100), 'Subnet mask' (255 . 255 . 255 . 0), 'GateWay' (192 . 168 . 1 . 1), and 'MAC' (11 1F E0 13 2D 0C), each with a 'MODIFY' button. Below this is another 'Function Set' section with buttons for 'Print Mode' (ASCII), 'Beep Set' (ON), 'Cutter Set' (ON), 'Print Density' (Level3_Dark), 'Serial Baud' (115200), 'Font Set' (Font_1), 'Factory Reset', and 'Selftest Page'. At the bottom right, there is an 'EXIT' button (circled with a red line and labeled '5'). A red circle labeled '3' is around the MAC address field, and a red circle labeled '4' is around the 'Print Mode' dropdown.

Etapa 1:

Selecione a porta “Ethernet” e obtenha o IP da impressora na página de autoteste.
(o endereço IP padrão é 192.168.1.100)

Etapa 1:

Selecione a porta “Ethernet” e obtenha o IP da impressora na página de autoteste.
(o endereço IP padrão é 192.168.1.100)

This screenshot shows the 'Printer Tools' application window, specifically the 'Interface Setting' section. The 'Port' dropdown is set to 'Ethernet'. The 'Baud Rate' dropdown is set to '115200'. The 'Connection' button is visible. The 'Printer IP' field is set to '192 . 168 . 1 . 100'.

Etapa 2:

Clique em “Connection” (Conexão); se for bem-sucedida, será exibida a mensagem “Disconnection” (Desconexão).

Etapa 3:

É possível modificar os parâmetros relevantes das impressoras (IP, máscara de sub-rede, gateway, MAC). Depois que todas as configurações forem concluídas, desligue e reinicie a impressora.

Etapa 4:

Em relação ao “Function Set” da impressora, você pode definir o modo de impressão (chinês/ASCII), o conjunto de bipes(ON/OFF), conjunto de cortadores (ON/OFF), densidade de impressão (nível 1 a nível 4), taxa de transmissão serial (9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 460800, 921600), conjunto frontal (Front_1, Front_2 e Front_3). Depois que todas as configurações estiverem concluídas, desligue e reinicie a impressora.

Etapa 5:

Você também pode fazer o “Factory Reset” (redefinição de fábrica) e imprimir a “Self-test page” (página de autoteste) por meio dessa ferramenta. Se tudo estiver pronto, clique em “EXIT” para fechar a ferramenta.