

Ferramenta de configuração de WIFI

1. Selecione a “Porta” da impressora e clique em “Conexão”:

POS-Printer

printer WiFi Setup Tool

Port: Baudrate: IP Addr:

Function setting area

WiFi Name

WiFi Pass

WiFi baud rate:

DHCP Set:

Add the router name and password to be configured

SSID

Password:

WiFi module static IP settings

IP Addr:

Gateway:

Subnet:

2. Se a conexão for bem-sucedida, ela aparecerá como mostrado abaixo:

POS-Printer

printer WiFi Setup Tool

Port:

Function setting area

WiFi Name

WiFi Pass

WiFi baud rate:

DHCP Set:

Add the router name and password to be configured

SSID

Password:

WiFi module static IP settings

IP Addr:

Gateway:

Subnet:

Zona A : A área de configuração do nome e da senha do módulo WIFI; (Nome padrão do módulo WIFI Nome do módulo: Impressora WIFI; Senha padrão: 12345678)

Zona B: Adicione o nome e a senha do roteador.

Zona C: Configuração e consulta de DHCP .

Zona D: Definir o endereço IP para permitir que o módulo WIFI seja adicionado ao roteador, certifique-se de que esse endereço IP não esteja ocupado por outro equipamento.

Zona E: Restaurar as configurações de fábrica do módulo WIFI e imprimir a página de autoteste.