



## TOLEDO PRIX 4 UNO CONFIGURAÇÕES BALANÇA

### Definir IP da Balança

Colocar a balança na disponível na rede:

- 1) Ligue a balança e aguarde sua inicialização, até sair da mensagem **AGUARDE INICIO REDE** e que ela fique no processo de pesagem.
- 2) Pressione **MODO PROGRAMA**.
- 3) Senha: **1234**
- 4) Na mensagem **MODO PROGRAMA** piscando, pressione **ENTRA**.
- 5) Para navegar entre as opções, botão **LIGA** (para frente) e **TARA** (para trás)
- 6) Navegue até a opção **AJUSTAR PARAMETROS**.
- 7) Pressione **ENTRA**.
- 8) Pressione **ENTRA** até chegar na opção **C20**.
- 9) Pressione **ENTRA**.
- 10) Opções:  
**ENDEREÇO BALANÇA: 01**  
**INTERFACE: WEB**  
**IP: definir um IP disponível. (digite ponto, porém aparecerá traço)**  
**M (máscara): 255.255.255.0**  
**G (gateway): deixar como está.**  
**PORTA: 09000**  
**CHAVE: 0000**  
**IG: definir o IP do computador que possui o MGV5 instalado. (digite ponto, porém aparecerá traço)**  
**REDE ATIVA: WEB**
- 11) Pressione **LOTE SAI** para voltar a opção **AJUSTAR PARAMETROS**.
- 12) Pressione **LOTE SAI** novamente para voltar ao **MODO PROGRAMA**.
- 13) Pressione **MODO PROGRAMA** para sair e finalizar as configurações.
- 14) A mensagem **AGUARDE INICIO REDE** aparecerá e a balança será inicializada.

Versão do MGV5 para correto funcionamento do modelo Prix 4 Uno. (6.42 A)



**TOLEDO DO BRASIL**

Alexandre Bodo / Henrique (Suporte Técnico)

Tel.: (11) 4356-9178 - Fax.: (11) 4356-9465

Telefones: 0800-554211 / 0800-554122

[www.toledobrasil.com.br](http://www.toledobrasil.com.br)