Carga Automática Balança Prix 4 Due

1. Abrir o sistema MGV5 utilizando Login ADMING e Senha ADMING.

T	MGV5 - Módulo Gerenciad	lor de Vendas 5
\mathbf{k}	Login: ADMING	ок
+	Senha: *****	_ X Sair
+		Trocar senha

2. Localizar a aba Loja

2.1 Clicar em Configuração.



3. Deixar habilitado os seguintes comandos:

3.1 Inibe localização do(s) arquivos para Importação e Macro MT1.

3.2 Permite importação Simultânea dos arquivos escolhidos em "manipulação de arquivos"

3.3 Permite exportação Simultânea dos arquivos escolhidos em "manipulação de arquivos"

Obs. As opções não mencionadas estarão no padrão caso não estejam selecionar de acordo com o que mostra a imagem.



4. Clicar na aba Arquivos Texto.

4.1 Clicar no Diretório do(s) arquivo(s)para importação e Macro MT1.

4.2 Procurar dentro do C: a pasta Toledo. Após achado clique em Ok.

4.3 Clique no Diretório para disponibilização das imagens de item a serem importados aos PLUs pelos arquivos CADASTRO.TXT e ITENSMGV.TXT.

4.4 Procure dentro do C: a pasta Toledo. Após achado clique em Ok.

oviup	Loja	Exibir (ontrole de	Acesso	Toledo	Ajuda														
La	۲		19	88	٨	?{]	卣	ġ	2	8	MT1	I	X		?					
							(Configuraç	ão: MGV5:	Toledo (do Brasil									
								Opcód Opcód Planne Horas Arquivos To Padáso C Arquivos To Tota C Padáso C Arquivos To Diretório C Opcód Diretório Opcód Diretório Opcód Diretório Opcóde Diretório Opcóde Diretório Permitin Intel Intel <t< td=""><td>es de Cada de Fundo es de Cada de Fundo de Arquiro e a de Fundo de Arquiro e de Arquiro e ma bat sato até sato até sato até sato até de Arquiro e de Arquiro e de</td><td>stro activitation accession of the second activitation of the second of the second activitation of the second of the second activitation of the second of the second of the second activitation of the second o</td><td>ao prasil logical constructions logical constructions constru</td><td>mento de Opr la id de Aleta Backup C Centraiz Portones Form rutizado C Centraiz Form Form active tação e Macio de item a see Se aserem Form Corres Corres Corres Form Corres Form Corres Form Corres Form Corres Form Corres Corres Corres Form Corres Corres Corres Form Corres Corres Form Corres Corres Form Corres Corres Corres Corres Form Corres Form Corres Form Corres Cor</td><td>MExpress eradores arga Auton ngv.bt + at arga Auton ngv.bt + at arga a bar nitrivo seedor ORN.TXT was 50 or MT1 eren importados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x</td><td>/ MT1 / 1 endameni isica C potação l das aos P das aos PLUs Campo Perce o Maripula</td><td>CPIPTOL Usuários o de Cargas idigo de Banas xitens.txt fo: xtra so Flex Us pelos pelo arquive pelo arquive so Especial Slaciamento dores</td><td>salvar adrão portar cal do Arque Selectone o I o</td><td>uivo Texto ccal ande o Arqu b Windou b Wind</td><td>ivo Texto irá s vs Media Playei vs Nr vs Photo Viewe vs Sidebar vs Sidebar vs OK</td><td>e encontrar. r r j Cancela</td><td></td></t<>	es de Cada de Fundo es de Cada de Fundo de Arquiro e a de Fundo de Arquiro e de Arquiro e ma bat sato até sato até sato até sato até de Arquiro e de	stro activitation accession of the second activitation of the second of the second activitation of the second of the second activitation of the second of the second of the second activitation of the second o	ao prasil logical constructions logical constructions constru	mento de Opr la id de Aleta Backup C Centraiz Portones Form rutizado C Centraiz Form Form active tação e Macio de item a see Se aserem Form Corres Corres Corres Form Corres Form Corres Form Corres Form Corres Form Corres Corres Corres Form Corres Corres Corres Form Corres Corres Form Corres Corres Form Corres Corres Corres Corres Form Corres Form Corres Form Corres Cor	MExpress eradores arga Auton ngv.bt + at arga Auton ngv.bt + at arga a bar nitrivo seedor ORN.TXT was 50 or MT1 eren importados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	/ MT1 / 1 endameni isica C potação l das aos P das aos PLUs Campo Perce o Maripula	CPIPTOL Usuários o de Cargas idigo de Banas xitens.txt fo: xtra so Flex Us pelos pelo arquive pelo arquive so Especial Slaciamento dores	salvar adrão portar cal do Arque Selectone o I o	uivo Texto ccal ande o Arqu b Windou b Wind	ivo Texto irá s vs Media Playei vs Nr vs Photo Viewe vs Sidebar vs Sidebar vs OK	e encontrar. r r j Cancela	

MGV	5: Toledo	o do Brasil		* 1 .	A5-15													_	
	Loja		acesso 88	l oledo	Ajuda ?{]	酉	ø	2	51	MT1	I I	₩ () (?					
						ſ	Configuraç	ão: MGV5	: Toledo	do Brasil									
					17 17	>>	Opcð Plentender Hats Starker Plentender Hats Starker Plender Padagaver Plender Starker Padagaver Plender Starker Padagaver Plender Starker Padagaver Plender Starker Padagaver Starker Starker Pedagaver Starker Starker Padagaver Starker Starker Pedagaver Plender Starker Padagaver Plender Starker Pedagaver Plender Starker Pedagaver Plender Starker Pedagaver Plender Starker Pedagaver Plender Starker Plender Plender Starker Plender Plender Starker Plender Plender Starker Plender Plender Plender Plender Plender Plender Plender Plender <tr tr=""> <</tr>	es de Cadd de Fundo de Arquivo exeto la bin solo de Arquivo solo Esponto solo de Arquivo como esta de Arquivo ORN TXT Cocalização ORN TXT Cocalização ORN TXT Cocalização de importa solo de Arquivo ORN TXT De Arquivo De a	stro de Itens c ação / Du de Itens c ação: come tinó de Fornec do(s) arqu c(s) texto do(s) texto d	Loja Ciercio, Carlo Carl	America de Opinal de Opinal de Aletta Backup IC. Itenser Itenser Internation President RECRI Actività de Aletta Internation President Itenser	MExpress / M radices	11 / TCPI US action of the second of the sec	PTOL Jários o de Baras s. b.t ex ex ex ex ex ex ex ex exist vaquivos s s arquivos	Salvar > Padrão g Importar Exportar				

5. Clique na aba Ativação/ Desativação

Deixe selecionado as opções:

5.1 Utilizar o MExpress para Macro Automática.

5.2 Utilizar a Carga Automática das Balanças.

5.3 Renomear arquivos para BAK após a importação pela MT1 Manual.



6. Clicar na aba Carga Automática

- 6.1 Habilitar a opção "Mostrar barras de progresso ao iniciar processo"
- 6.2 Verifique se a opção "Todos os Itens" esteja habilitado, caso não esteja marque-o.
- 6.3 Ajuste o "Tempo de verificação para 5segundos se preferir.

MGV5	: Toledo d	do Brasil																			_ 0	2
viupn	Loja E	xibir Co	ntrole de i	Acesso	Toledo	Ajuda							<u>5556</u>									
9	۲	3	B	88	0	?{]	國	ß	2	2	MT1	Ħ	赵		;	_	_					
							ſ	Configuraç	ão: MGV5	5: Toledo	do Brasil											
								Opçõ Plano	óes de Cad o de Fundo	astro	Loja Gerenc	a iamento de	MExpre Operadores	:s/MT1/ 	ICPIPTOL Usuários		Salvar					
								Horas d Arquivos T	da Macro A Cevto I Ativ	utomática vacão / D	ı E∙ esativação	mail de Aler	ta Carga Auto	gendamen mática	o de Cargas ódico de Barras		👂 Padrão					
								Mostr	ar barras di	e progress	o an iniciar	nocesso		~	oago de bande	1	🕒 Importar					
								Transmi	itir:			L				C	Exportar					
								(Tod	los os Itens	>		⊂ Ite	ns Alterados									
								Opções	de Transm	nissão da I	Carga Autor	nática:										
								🗖 Confi	iguração			For	necedor Alte	rado								
							_	Texto	o genérico			Tar	36 26									
								Mens	sagens			📃 Fra	cionadores									
								Teck	ado			📃 Fra	cionadores a	lterados								
								📃 Limp-	ar imagens			Cor	servações									
								📃 İmag	lens			Cor	servações a	ilteradas								
								🔄 Inf. e	extras			📃 Car	npos Extra 1									
								📃 Inf. e	extras altera	adas		📃 Car	npos Extra 1	Alterados								
							_	🗐 Inf. n	nutricionais			Car	npos Extra 2									
							_	Inf. n	nutricionais	alteradas		Car	npos Extra 2	Alterados								
							- 1	Forne	ecedor													
							- 1	Controle	e de Superv	visão:					1							
								C Sup	ervisão PC			⊂ Lib	eração com	Senha								
							- 1	← Libe	eração Gera	el		C Blo	queio Geral									
								Tempo de	e verificaçã	áo (em seg	jundos):			(30 🚖		v c					
								Número d	le Tentativ	as da Sup	ervisão PC:				↓	-	N Sar					
								4	_	_				_			_					

7. Clicar na aba MExpress/ MT1/ TCPIPTOL

Em arquivos de importação do MExpress e MT1 deixe habilitado a opção "Itens

7.1 Em Opções de transmissão do MExpress.MT1 e TCPIPTOL deixe habilitado a opção "Itens Alterados"

7.2 Habilitar a opção "Mostrar barras de progresso ao iniciar processo.

7.3 Clique em "salvar"

7.4 Clique em "sair"



Após feito isto Abra a pasta o sistema e mude algum item de balança, feche o sistema e verifique se a carga esta sendo feita.